

| режим работы светодиодного индикатора | | |
|---|---|--------------------|
| Режим | Зажигание выключено | Зажигание включено |
| Охрана | 1 вспышка в 4 сек. | Не горит |
| Иммобилайзер | Не горит | Горит постоянно |
| «VALET» | Горит постоянно | Не горит |
| 1-й и 2-й этап «Anti-Hijack» | 2 вспышки в сек. | |
| 3-й этап «Anti-Hijack» | 2 вспышки в сек. (по окончании звучания сирены) | Не горит |
| Печасовой запуск двигателя | серии из 2-х вспышек | Не горит |
| Запуск по температуре | серии из 3-х вспышек | Не горит |
| Одновременно часовой и температурный запуск | серии из 4-х вспышек | Не горит |

Аварийное снятие с охраны :

- Откройте дверь и включите зажигание (дверь открыта),
 - Нажмите клн. «OVERRISE» 3 раза.
 - Выключите зажигание
 - Нажмите любую кнопку брелока (для отключения сигнала)
- Отключение режима «Anti-Hijack» :**
- Включить зажигание
 - Нажать и удерживать клн. «OVERRISE» в течение 4-х сек. до кратковременного прерывания в равномерном звучании сирены
 - Выключить зажигание.
 - Режим «Anti-Hijack» отключится. Система останется в режиме охраны.

Аварийное снятие с охраны/отключение режима «Anti-Hijack»
 (только если запрограммирован PIN-код) :

- Откройте двери и включите зажигание.
- Нажмите клн. «OVERRISE» количество раз равное 1-й цифре PIN-кода.
- Выключите зажигание.
- Снова включите зажигание.
- Нажмите клн. «OVERRISE» количество раз равное 2-й цифре PIN-кода.
- Выключите зажигание.

Адрес установленного Центра

Телефон _____ Дата установки _____



**АВТОМОБИЛЬНАЯ ОХРАННАЯ СИСТЕМА
С ДИАЛОГОВЫМ КОДОМ И ДИСТАНЦИОННЫМ ЗАПУСКОМ**



G-9000

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

| сочетание кнопок | функции брелоков - передатчиков | примечание |
|------------------|--|---------------------|
| | Постановку в охрану, закрывание ЦЗ. | При выкл. зажигании |
| | Снятие с охраны, открывание ЦЗ. | При выкл. зажигании |
| | Закрывание ЦЗ. | При вкл. зажигании |
| | Открывание ЦЗ. | При вкл. зажигании |
| x 2 | Отключение датчика удара | Режим охраны |
| 2c > | Режим «VALET» вкл./выкл | Не режим охраны |
| | Вкл./выкл. сирены | |
| > | Охрана с заведенным двигателем (с ключом) | При вкл. зажигании |
| 2c > 2c > | Охрана с заведенным двигателем (без ключа) | При вкл. зажигании |
| | Проверка состояния системы | |
| x 2 | «Поиск» автомобиля | |
| 2c > | Открывание багажника (1-й доп. канал) | |
| 2c > | 2-й доп. канал | |
| + | «Паника» | При выкл. зажигании |
| + | Дистанционный «Anti-Hijack» вкл. | При вкл. зажигании |
| | Дистанционный «Anti-Hijack» выкл. | На первом этапе |
| 2c > | Иммобилайзер вкл./выкл. | |
| 2c > | Автопостановка в охрану вкл./выкл. | |

| | | |
|------|---|--|
| 2c > | Дистанционный запуск двигателя | |
| 2c > | Автоматический почасовой запуск двигателя | |
| 2c > | Запуск по температуре | |
| + | Продление времени работы двигателя | |

функции брелока - пейджера

| сочетание кнопок | выполняемые функции | примечание |
|------------------|---|---------------------------------------|
| | Включение подсветки (опрос) | Автоматически выключается через 6 сек |
| + | Включение блокировки кнопок брелока-пейджера | Индикация: |
| + | Выключение блокировки кнопок брелока-пейджера | |
| удерживать | Режим настройки часов, будильника, таймера | |
| | Режим настройки часов - часы | - перевод вперед |
| 1 раз | Режим настройки часов - минуты | - перевод назад |
| 2 раза | Режим настройки будильника - часы | |
| 3 раза | Режим настройки будильника - минуты | |
| 4 раза | Режим настройки будильника - вкл./выкл. | |
| 5 раз | Режим настройки таймера - минуты | - перевод вперед |
| 6 раз | Режим настройки таймера - часы | - перевод назад |
| 7 раз | Режим настройки таймера - вкл./выкл. | |