

Аварийная постановка в охрану:

- Включите зажигание
- Нажмите кн. «OVERRISE» 8 раз
- Выключите зажигание
- Откройте дверь, выйдите из а/м, закройте дверь
- 20 сек спустя система включит режим охраны без запирания замков дверей

Аварийное снятие с охраны:

- Откройте дверь автомобиля ключом и включите зажигание
- Нажмите кн. «OVERRISE» 4 раза (контролируйте нажатия по светодиоду)
- Выключите зажигание (режим охраны будет отключен немедленно)
- Нажмите любую кнопку брелока для отключения его сигнала
- Если процедура не удалась, повторите ее сначала

Отключение режима «Anti-Hijack»:

- Включить зажигание
- Нажать и удержать кн. «Anti-Hijack» 5 сек. (сирена издаст 3 «ЧИРПа»)
- Выключить зажигание
- Режим «Anti-Hijack» отключится. Система останется в режиме охраны

Режим работы светодиодного индикатора:

Режим	Зажигание выключено	Зажигание включено
Охрана	***** (1 вспышка в 4 сек)	не горит
«Иммобилайзер» / дистанционный запуск	горит постоянно	горит постоянно
“Anti-Hijack”	не горит	не горит
Ежедневный автозапуск	** ** ** ** ** (серии из 2-х вспышек)	не горит
Запуск по температуре	*** *** *** *** *** (серии из 3-х вспышек)	не горит
Одновременно часовой и температурный запуск	**** **** **** **** (серии из 4-х вспышек)	не горит
“Valet”	***** ***** ***** серии из 5 вспышек)	не горит



TOMAHAWK
CAR ALARMS

АВТОМОБИЛЬНАЯ ОХРАННАЯ СИСТЕМА
С ДИАЛОГОВЫМ КОДОМ И ДИСТАНЦИОННЫМ ЗАПУСКОМ



9.9

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Адрес установочного центра

Телефон _____ Дата установки _____

Сочетание кнопок	Функция	Примечание
/	Постановка в охрану, закрывание Ц.З. Снятие с охраны, открывание Ц.З.	Зажигание выкл. Зажигание выкл.
/	Закрывание Ц.З.	Зажигание вкл.
/	Открывание Ц.З.	Зажигание вкл.
/ +	Отключение датчика удара	Режим охраны
	Дистанционный запуск/глушение двигателя	
/ +	Продление времени работы двигателя	
(+)2c	Ежедневный запуск двигателя вкл.	
+	Ежедневный/поминутный запуск двигателя выкл.	
(+)2c-> /	Запуск через каждый час	Зажигание выкл.
(+)2c->	Запуск через каждые 2 часа	
(+)2c->	Запуск через каждые 4 часа	
(+)2c->	Запуск через каждые 12 часов	
(+)2c	Запуск двигателя по температуре вкл.	
+	Запуск двигателя по температуре выкл.	
(+)2c	Режим «VALET» вкл.	Не в режиме охраны
+	Режим «VALET» выкл.	Не в режиме охраны
	Вкл. /выкл. сирены	
	Проверка состояния системы	
2c	Открывание багажника (1-й доп.канал)	
2c	2-й доп.канал	
/ 2c	3-й доп.канал	
+	Поиск автомобиля	
/	«Паника»	Зажигание выкл.
(+)2c	Дистанционный «Anti-Hijack» вкл.	Зажигание вкл.
/	Дистанционный «Anti-Hijack» выкл.	
/	Иммобилайзер выкл.	
/ - / 2c	Двухшаговое открывание дверей	

Функции брелока-пейджера

Используемые кнопки	Выполняемые функции	Примечания
	Включение подсветки	Автоматически выключается через 3 сек
+	Включение/выключение режима экономии энергии	Автоматически выключается приемник брелока-пейджера спустя 2 мин после снятия а/м с охраны
/ +	Переключение режимов звуковой/вibrationный	
/ удерживать	Режим настройки часов, будильника, таймера	
	Режим настройки часов - часы	
1 раз	Режим настройки часов - минуты	
2 раза	Режим настройки будильника - часы	
3 раза	Режим настройки будильника - минуты	
4 раза	Режим настройки будильника - вкл/выкл	
5 раз	Режим настройки таймера - часы	
6 раз	Режим настройки таймера - минуты	
7 раз	Режим настройки таймера - вкл/выкл	
+	Настройки будильника вкл /выкл	
+ 1 раз	Установка таймера на 10 мин	
+ 2 раза	Установка таймера на 20 мин	
+ 3 раза	Установка таймера на 30 мин	
+ 4 раза	Установка таймера на 60 мин	
+ 5 раз	Установка таймера на 90 мин	
+ 6 раз	Установка таймера на 120 мин	
+ 7 раз	Установка таймера на 150 мин	

- перевод часов/минут вперед, удерживайте для быстрой прокрутки

- перевод часов/минут назад, удерживайте для быстрой прокрутки