

Режим работы светодиодного индикатора

Режим	Зажигание выключено	Зажигание включено
Охраны	1 вспышка в 4 сек.	Не горит
Иммобилайзера	Не горит	Горит постоянно
«VALET»	Горит постоянно	Не горит
1-й и 2-й этап «Anti-Hijack»	2 вспышки в сек.	
3-й этап «Anti-Hijack»	2 вспышки в сек. (по окончании звучания сирены)	Не горит
Почасовой запуск двигателя	серии из 2-х вспышек	Не горит
Запуск по температуре	серии из 3-х вспышек	Не горит
Одновременно почасовой и температурный запуск	серии из 4-х вспышек	Не горит



9.7 CAN

автомобильная охранная система



ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Аварийное снятие с охраны :

- Откройте дверь и включите зажигание (дверь открыта!).
- Нажмите кн. «OVERRIDE» 3 раза.
- Выключите зажигание
- Нажмите любую кнопку брелока (для отключения сигнала)

Отключение режима «Anti-Hijack» :

- Включить зажигание
- Нажать и удерживать кн. «OVERRIDE» в течение 4-х сек. до кратковременного прерывания в равномерном звучании сирены
- Выключить зажигание.
- Режим «Anti-Hijack» отключится. Система останется в режиме охраны.

Аварийное снятие с охраны/отключение режима «Anti-Hijack» (только если запрограммирован PIN-код) :

- Откройте дверь и включите зажигание.
- Нажмите кн. «OVERRIDE» количество раз равное 1-й цифре PIN-кода.
- Выключите зажигание.
- Снова включите зажигание.
- Нажмите кн. «OVERRIDE» количество раз равное 2-й цифре PIN-кода.
- Выключите зажигание. Если значение PIN-кода введено корректно, то режим охраны будет отключен.

Адрес установочного центра:

Телефон: _____ Дата установки: _____

сочетание кнопок	функции брелоков - передатчиков	примечание
	Постановка в охрану, закрывание Ц.З.	При выкл. зажигания
	Снятие с охраны, открывание Ц.З.	При выкл. зажигании
	Закрывание Ц.З.	При вкл. зажигании
	Открывание Ц.З.	При вкл. зажигании
x 2	Отключение датчика удара	Режим охраны
2c →	Режим «VALET» вкл./выкл	Не режим охраны
	Вкл./выкл. sireны	
→	Охрана с заведенным двигателем	При вкл. зажигании
	Проверка состояния системы	
x 2	Поиск автомобиля	
2c →	Открывание багажника	
+ 2c	«Паника»	При выкл. зажигании
+ 2c	Дистанционный «Anti-Hijack» вкл.	При вкл. зажигании
	Дистанционный «Anti-Hijack» выкл.	На первом этапе
2c →	Иммобилайзер вкл./выкл.	
2c →	Автопостановка в охрану вкл./выкл.	

2c →	Дистанционный запуск двигателя	
2c →	Автоматический почасовой запуск двигателя	
2c →	Запуск по температуре	

Функции брелока-пейджера

используемые кнопки	выполняемые функции	примечания
	Включение подсветки	Автоматически выключается через 3 сек
+	Включение блокировки кнопок брелока-пейджера	Индикация:
+	Выключение блокировки кнопок брелока-пейджера	
удерживать	Режим настройки часов, будильника, таймера	
	Режим настройки часов - часы	- перевод вперед
1 раз	Режим настройки часов - минуты	- перевод назад
2 раза	Режим настройки будильника - часы	
3 раза	Режим настройки будильника - минуты	
4 раза	Режим настройки будильника - вкл/выкл	- вкл. - выкл.
5 раз	Режим настройки таймера - часы	- перевод вперед
6 раз	Режим настройки таймера - минуты	- перевод назад
7 раз	Режим настройки таймера - вкл/выкл	- вкл. - выкл.