

## Режим работы светодиодного индикатора

| Режим   | Зажигание выключено                            | Зажигание включено |
|---|--|--------------------|
| Охрана  | 1 вспышка в 4 сек.                             | Не горит           |
| Иммобилайзер                                  | Не горит                                       | Горит постоянно    |
| « <b>Vault</b> »                              | Горит постоянно                                | Не горит           |
| 1-й и 2-й этап «Anti-Hijack»                  | 2 вспышки в сек.                               |                    |
| 3-й этап «Anti-Hijack»                        | 2 вспышки в сек.(по окончании звучания сирены) | Не горит           |
| Почасовой запуск двигателя                    | серии из 2-х вспышек                           | Не горит           |
| Запуск по температуре                         | серии из 3-х вспышек                           | Не горит           |
| Одновременно почасовой и температурный запуск | серии из 4-х вспышек                           | Не горит           |

### Аварийное снятие с охраны :

- Откройте дверь и включите зажигание (дверь открыта!)
- Нажмите кн. "Override" 3 раза
- Выключите зажигание
- Режим охраны будет отключен немедленно
- Нажмите любую кнопку брелока (для отключения сигнала)

### Отключение режима «Anti-Hijack» :

- Включить зажигание (дверь закрыта)
- Нажать и удерживать кн. "Override" в течение 4-х сек. (до кратковременного прерывания в равномерном звучании сирены)
- Выключить зажигание
- Режим «Anti-Hijack» отключится. Система останется в режиме охраны

### Аварийное снятие с охраны/отключение режима «Anti-Hijack» (только если запограммирован PIN-код) :

- Откройте дверь и включите зажигание
- Нажмите кн. "Override" количество раз равное 1-й цифре PIN-кода
- Выключите зажигание
- Снова включите зажигание
- Нажмите кн. "Override" количество раз равное 2-й цифре PIN-кода
- Включить зажигание. Если значение PIN-кода введено корректно, то режим охраны будет отключен

Адрес установочного центра

Телефон \_\_\_\_\_ Дата установки \_\_\_\_\_

# ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



## TOMAHAWK CAR ALARMS

автомобильная охранная система  
с двусторонней связью и автозапуском

# TZ-9031



| сочетание кнопок                   | команда                              | примечание          |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| / <sup>z</sup>                     | Постановка в охрану, закрывание Ц.З. | При выкл. зажигании |
| /-                                 | Снятие с охраны, открывание Ц.З.     | При выкл. зажигании |
| / <sup>z</sup>                     | Закрывание Ц.З.                      | При вкл. зажигании  |
| /-                                 | Открывание Ц.З.                      | При вкл. зажигании  |
| / <sup>z</sup> x 2                 | Отключение датчика удара             | Режим охраны        |
| / <sup>z</sup> 2c → / <sup>z</sup> | Режим « <i>Valet</i> » вкл./выкл.    | Не режим охраны     |
| ()                                 | Вкл./выкл. сирены                    |                     |
| / → /                              | Охрана с заведенным двигателем       | При вкл. зажигании  |
| /                                  | Проверка состояния системы           |                     |
| / x 2                              | Поиск автомобиля                     |                     |
| 2c → /                             | Открывание багажника                 |                     |
| (/ + /-) 2c                        | «Паника»                             | При выкл. зажигании |
| (/ + /-) 2c                        | Дистанционный «Anti-Hijack» вкл.     | При вкл. зажигании  |
| /-                                 | Дистанционный «Anti-Hijack» выкл.    | На первом этапе     |
| /- 2c → /                          | Иммобилайзер вкл./выкл.              |                     |
| /- 2c → ()                         | Автопостановка в охрану вкл./выкл.   |                     |

|                        |   |                     |
|------------------------|---|---------------------|
| /- 2c → /-             | Дистанционный запуск / <i>пушение</i> двигателя | При выкл. зажигании |
| /- 2c → / <sup>z</sup> | Автоматический почасовой запуск двигателя       | При выкл. зажигании |
| / <sup>z</sup> 2c → /- | Запуск по температуре                           | При выкл. зажигании |

## Функции брелока-пейджера

| используемые кнопки | выполняемые функции                           | примечания                             |
|---------------------|---|--|
|                     | Включение подсветки                           | Автоматически выключается через 3 сек  |
| / +                 | Включение блокировки кнопок брелока-пейджера  | Индикация: <b>KEY LOCK</b>             |
| /- +                | Выключение блокировки кнопок брелока-пейджера |  |
| удерживать          | Режим настройки часов, будильника, таймера    |  |
|                     | Режим настройки часов - часы                  |  |
| 1 раз               | Режим настройки часов - минуты                | - перевод вперед<br>() - перевод назад |
| 2 раза              | Режим настройки будильника - часы             |  |
| 3 раза              | Режим настройки будильника - минуты           |  |
| 4 раза              | Режим настройки будильника - вкл./выкл.       | - вкл. () - выкл.                      |
| 5 раз               | Режим настройки таймера - часы                | - перевод вперед<br>() - перевод назад |
| 6 раз               | Режим настройки таймера - минуты              |  |
| 7 раз               | Режим настройки таймера - вкл./выкл.          | - вкл. () - выкл.                      |