

Действия, выполняемые с помощью кнопки "OVERRIDE"

1. Аварийное снятие с охраны:

- Откройте дверь и включите зажигание.
- Нажмите кн. OVERRIDE 3 раза.
- Выключите зажигание. (сирена издает 2 "ЧИРПа", габаритные огни вспыхнут 2 раза).
- Режим охраны будет отключен немедленно.

2. Отключение режима Anti-Hijack (на II, III этапах)

- Включить зажигание.
- Нажать и удерживать кн. OVERRIDE в течение 3-х сек. (сирена издает 3 "ЧИРПа")
- Выключить зажигание.
- Режим Anti-Hijack отключится. Система останется в режиме охраны.

3. Аварийное снятие с охраны / отключение режима Anti-Hijack (только, если запрограммирован PIN-код):

- Откройте дверь и включите зажигание.
- Нажмите кнопку "OVERRIDE" количество раз равное первой цифре PIN кода.
- Выключите зажигание.
- Снова включите зажигание.
- Нажмите кнопку "OVERRIDE" количество раз равное второй цифре PIN кода.
- Выключите зажигание. Если значение PIN кода введено корректно, то режим охраны будет отключен.



TOMAHAWK
CAR ALARMS

**АВТОМОБИЛЬНЫЙ ОХРАННЫЙ КОМПЛЕКС
С ДИАЛоговым кодом и дистанционным запуском**



9.3-24

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Адрес установочного центра _____

Телефон _____ Дата установки _____

Сочетание кнопок	Функции брелок-передатчиков	Примечание
/z	Постановку в охрану, закрывание Ц.З.	При выкл. зажигания
/→	Снятие с охраны, открывание Ц.З.	При выкл. зажигания
/z	Закрывание Ц.З.	При вкл. зажигания
/→	Открывание Ц.З.	При вкл. зажигания
/z x 2	Отключение датчика удара	Режим охраны
/→2c → /→	Дистанционный запуск двигателя	
/→2c → /z	Автоматический почасовой запуск двигателя	
/z 2c → /→	Прогрев двигателя по заданной температуре	
/z 2c → /z	Режим VALET вкл./выкл.	Не режим охраны
	Вкл./ выкл. sireны	При выкл. зажигания
/z → /z	Охрана с заведенным двигателем	При вкл. зажигания
	Проверка состояния системы	
x 2	Поиск автомобиля	
2c →	Открывание багажника	
/z + /→ 2c	Паника	При выкл. зажигания
/z + /→ 2c	Дистанционный Anti-Hijack вкл	При вкл. зажигания
/→	Дистанционный Anti-Hijack выкл.	На первом этапе
/→ 2c →	Иммобилайзер вкл./выкл.	
/→ 2c →	Автопостановка в охрану вкл./выкл.	

Функции брелок-пейджера		
используемые кнопки	выполняемые функции	примечание
	Включение подсветки	Автоматически выключается через 2 сек
/z +	Включение блокировки кнопок брелок-пейджера	Индикация:
/→ +	Выключение блокировки кнопок брелок-пейджера	
удерживать	Режим настройки часов, будильника, таймера	
	Режим настройки часов - часы	- перевод вперед
1 раз	Режим настройки часов - минуты	
2 раза	Режим настройки будильника - часы	- перевод назад
3 раза	Режим настройки будильника - минуты	
4 раза	Режим настройки будильника - вкл/выкл	- вкл. - выкл.
5 раз	Режим настройки таймера - часы	- перевод вперед
6 раз	Режим настройки таймера - минуты	- перевод назад
7 раз	Режим настройки таймера - вкл/выкл	- вкл. - выкл.

Режим работы светодиодного индикатора		
Режим	Зажигание выключено	Зажигание включено
Режим охраны	Одиночные вспышки	
Режим иммобилайзера		Горит постоянно
Режим VALET	Горит постоянно	
1-й и 2-й этап Anti-Hijack		Одиночные вспышки
Почасовой запуск двигателя	Двойные вспышки	
Запуск двигателя по t ⁰	Тройные вспышки	