

Аварийная постановка в охрану :

- Откройте дверь и включите зажигание.
- Нажмите кн. «OVERRIDE» 3 раза.
- Выключите зажигание (сирена издаст 1«ЧИП», габаритные огни вспыхнут 1 раз), закройте дверь.
- 20 сек. спустя система включит режим охраны без запираия замков дверей.

Аварийное снятие с охраны :

- Откройте дверь и включите зажигание (дверь открыта!).
- Нажмите кн. «OVERRIDE» 3 раза.
- Выключите зажигание
- Нажмите любую кнопку брелока (для отключения сигнала)

Отключение режима «Anti-Hijack» :

- Включить зажигание
- Нажать и удерживать кн. «OVERRIDE» в течение 4-х сек. до кратковременного прерывания в равномерном звучании сирены
- Выключить зажигание.
- Режим «Anti-Hijack» отключится. Система останется в режиме охраны.

Аварийное снятие с охраны/отключение режима «Anti-Hijack»

(только если запрограммирован PIN-код) :

- Откройте дверь и включите зажигание.
- Нажмите кн. «OVERRIDE» количество раз равное 1-й цифре PIN-кода.
- Выключите зажигание.
- Снова включите зажигание.
- Нажмите кн. «OVERRIDE» количество раз равное 2-й цифре PIN-кода.
- Выключите зажигание. Если значение PIN-кода введено корректно, то режим охраны будет отключен.

Адрес установочного центра:

Телефон: _____ Дата установки _____



TOMAHAWK
CAR ALARMS

7.2 CAN

автомобильная охранная система



ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

сочетание кнопок	функции брелоков - передатчиков	примечание
	Постановка в охрану, закрывание Ц.З.	При выкл. зажигания
	Снятие с охраны, открывание Ц.З.	При выкл. зажигания
	Закрывание Ц.З.	При вкл. зажигания
	Открывание Ц.З.	При вкл. зажигания
× 2	Отключение датчика удара	Режим охраны
× 2	Отключение дополнительного датчика	Режим охраны
2с →	Режим «VALET» вкл./выкл	Не режим охраны
	Вкл./выкл. сирены	
→	Охрана с заведенным двигателем	При вкл. зажигания
	Проверка состояния системы	
× 2	Поиск автомобиля	
2с →	Открывание багажника	
+ 2с	«Паника»	При выкл. зажигания
+ 2с	Дистанционный «Anti-Hijack» вкл.	При вкл. зажигания
	Дистанционный «Anti-Hijack» выкл.	На первом этапе
2с →	Иммобилайзер вкл./выкл.	
2с →	Автопостановка в охрану вкл./выкл.	

функции брелока - пейджера		
используемые кнопки	выполняемые функции	примечания
	Включение подсветки	Автоматически выключается через 3 сек
+	Включение блокировки кнопок брелока-пейджера	Индикация: БЛ.КНОП
+	Выключение блокировки кнопок брелока-пейджера	
удерживать	Режим настройки часов, будильника, таймера	
	Режим настройки часов - часы	- перевод вперед
1 раз	Режим настройки часов - минуты	- перевод назад
2 раза	Режим настройки будильника - часы	
3 раза	Режим настройки будильника - минуты	
4 раза	Режим настройки будильника - вкл/выкл	- вкл. - выкл.
5 раз	Режим настройки таймера - часы	- перевод вперед
6 раз	Режим настройки таймера - минуты	- перевод назад
7 раз	Режим настройки таймера - вкл/выкл	- вкл. - выкл.

режим работы светодиодного индикатора		
Режим	Зажигание выключено	Зажигание включено
Охраны	1 вспышка в 4 сек.	Не горит
Иммобилайзера	Не горит	Горит постоянно
«VALET»	Горит постоянно	Не горит
1-й и 2-й этап «Anti-Hijack»	2 вспышки в сек.	
3-й этап «Anti-Hijack»	2 вспышки в сек. (по окончании звучания сирены)	Не горит