


Аварийное отключение охраны, режима «Anti-Hijack» при помощи PIN-кода

Заводская установка PIN-кода 1:1

1. Включите зажигание
2. Нажмите кнопку «OVERRIDE» количество раз равное X (первой цифре PIN-кода).
3. Выключите зажигание.
4. Снова включите зажигание.
5. Нажмите кнопку «OVERRIDE» количество раз равное Y (второй цифре PIN-кода).
6. Выключите зажигание. Если значение PIN-кода введено корректно, то режим охраны будет выключен.
7. Нажмите кн.  брелока

Аварийное отключение иммобилайзера

1. Выключите зажигание
2. Нажмите кнопку «OVERRIDE» 1 раз

Включение / выключение режима «VALET»

1. Отключите режим охраны
2. Нажмите кнопку «OVERRIDE» 3 раза
3. Включите зажигание (сирена издаст 3 «ЧИРПа»)
4. Нажмите кнопку «OVERRIDE» 1 раз. Сирена «ЧИРПами» подтвердит включение/выключение режима. (1 «ЧИРП»- включение, 2 «ЧИРПа»- выключение)
5. Выключите зажигание



АВТОМОБИЛЬНАЯ ОХРАННАЯ СИСТЕМА
С ДИАЛоговым кодом



7.2
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Адрес установочного центра _____

Телефон _____ Дата установки _____

Сочетание кнопок	Функция	Примечание
/	Постановка в охрану, закрытие Ц.З.	Зажигание выкл.
/	Снятие с охраны, отпирание Ц.З.	Зажигание выкл.
/	Закрытие Ц.З.	Зажигание вкл.
/	Отпирание Ц.З.	Зажигание вкл.
/ x 2	Отключение датчика удара и доп. датчика	В режиме охраны
/ 2с →	Турботаймер вкл./выкл.	
/ 2с → /	Режим «VALET» вкл./выкл.	Не в режиме охраны
	Сирена вкл./выкл.	
	Проверка состояния системы	
x 2	«Поиск автомобиля»	
2с →	Открытие багажника / 1-й доп. канал	
2с → /	2-й доп. канал	
2с → /	3-й доп. канал	
+	«Паника»	Зажигание выкл.
+	Дистанционный «Anti-Hijack» вкл.	Зажигание вкл.
/	Дистанционный «Anti-Hijack» выкл.	При вкл. «Anti-Hijack»
/ 2с → /	Иммобилайзер вкл./выкл.	
/ 2с →	Автопостановка в охрану вкл./выкл	

Используемые кнопки	Выполняемые функции	Примечания
	Включение подсветки	Автоматически выключается через 3 сек
/ +	Включение блокировки кнопок брелока-пейджера	Индикация: KEY LOCK
/ +	Выключение блокировки кнопок брелока-пейджера	
удерживать	Режим настройки часов, будильника и таймера	При входе в режим настройки брелок-пейджер издает один «ПИК»
	Настройка часов — часы	
1 раз	Настройка часов — минуты	- перевод вперед
2 раза	Настройка будильника — часы	- перевод назад
3 раза	Настройка будильника — минуты	
4 раза	Будильник вкл./выкл.	- вкл. - выкл.
5 раз	Настройка таймера — часы	- перевод вперед
6 раз	Настройка таймера — минуты	- перевод назад
7 раз	Таймер вкл./выкл.	- вкл. - выкл.