

Аварийная постановка/снятие с охраны.

1. Аварийная постановка в охрану:

- Откройте дверь и включите зажигание.
- Нажмите кн. **VERRIDE** 3 раза.
- Выключите зажигание (сирена издает 1 "ЧИПП", габаритные огни встанут 1 раз).
- 20 сек спустя система выключит режим охраны без запираема дверей.

2. Аварийное снятие с охраны:

- Откройте дверь и включите зажигание.
- Нажмите кн. **VERRIDE** 3 раза.
- Выключите зажигание (сирена издает 2 "ЧИППа", габаритные огни встанут 2 раза).
- Режим охраны будет отключен немедленно.

3. Отключение режима Anti-Hijack (на II, III этапах)

- Включить зажигание.
- Нажать и удерживать кн. **VERRIDE** в течение 3-х сек. (сирена издает 3 "ЧИППа")
- Выключить зажигание.
- Режим Anti-hijack отключится. Система останется в режиме охраны.

4. Аварийное снятие с охраны / отключение режима Anti-Hijack (только, если запрограммирован PIN-код):

- Откройте дверь и включите зажигание.
- Нажмите кнопку "VERRIDE" количество раз равное первой цифре PIN кода.
- Выключите зажигание.
- Снова включите зажигание.
- Нажмите кнопку "VERRIDE" количество раз равное второй цифре PIN кода.
- Выключите зажигание. Если значение PIN кода введено корректно, то режим охраны будет отключен.



TOMAHAWK
CAR ALARMS

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ОХРАННЫЙ КОМПЛЕКС С ДИАЛоговым КОДОМ




7.1

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Адрес установочного центра _____

Телефон _____ Дата установки _____

сочетание кнопок	функции брелоков - передатчиков	примечание
 /z ^z	Постановку в охрану, закрывание Ц.З.	При выкл. зажигания
 /z	Снятие с охраны, открывание Ц.З.	При выкл. зажигания
 /z ^z	Закрывание Ц.З.	При вкл. зажигания
 /z	Открывание Ц.З.	При вкл. зажигания
 /z ^z x 2	Отключение датчика удара	Режим охраны
 x 2	Отключение дополнительного датчика	Режим охраны
 /z ^z 2c →  /z ^z	Режим VALET вкл./выкл	Не режим охраны
 /z	Вкл./выкл. сирены	При выкл. зажигания
 /z ^z →  /z ^z	Охрана с заведенным двигателем	При вкл. зажигания
	Проверка состояния системы	
 x 2	Поиск автомобиля	
 2c → 	Открывание багажника	
 /z ^z +  2c	Паника	При выкл. зажигания
 /z ^z +  2c	Дистанционный Anti-Hijack вкл	При вкл. зажигания
	Дистанционный Anti-Hijack выкл.	На первом этапе
 2c → 	Иммобилайзер вкл./выкл.	
 2c → 	Автопостановка в охрану вкл./выкл.	

функции брелока - пейджера		
используемые кнопки	выполняемые функции	примечания
	Включение подсветки	Автоматически выключается через 2 сек
 /z ^z + 	Включение блокировки кнопок брелока-пейджера	Индикация: 
 /z ^z + 	Выключение блокировки кнопок брелока-пейджера	
 удерживать	Режим настройки часов, будильника, таймера	
	Режим настройки часов - часы	 - перевод вперед
 1 раз	Режим настройки часов - минуты	
 2 раза	Режим настройки будильника - часы	 - перевод назад
 3 раза	Режим настройки будильника - минуты	
 4 раза	Режим настройки будильника - вкл/выкл	 - вкл.,  - выкл.
 5 раза	Режим настройки таймера - часы	
 6 раз	Режим настройки таймера - минуты	 - перевод вперед
 7 раз	Режим настройки таймера - вкл/выкл	
		 - перевод назад
		 - вкл.,  - выкл.

режим работы светодиодного индикатора		
Режим	Зажигание выключено	Зажигание включено
Режим охраны	Одиночные вспышки	
Режим иммобилайзера		Горит постоянно
Режим VALET	Горит постоянно	
1-й и 2-й этап Anti-Hijack		Одиночные вспышки