

## режим работы светодиодного индикатора

Режим	Зажигание выключено	Зажигание включено
Охрана	1 вспышка в 4 сек.	Не горит
Иммобилайзер	Не горит	Горит постоянно
«VALET»	Горит постоянно	Не горит
1-й и 2-й этап «Anti-Hijack»	2 вспышки в сек.	
3-й этап «Anti-Hijack»	2 вспышки в сек. (по окончании звучания сирены)	Не горит
Почасовой запуск двигателя	серии из 2-х вспышек	Не горит
Запуск по температуре	серии из 3-х вспышек	Не горит
Одновременно почасовой и температурный запуск	серии из 4-х вспышек	Не горит



### Аварийное снятие с охраны :

- Откройте дверь и включите зажигание (дверь открыта!).
- Нажмите кн. «OVERRIDE» 3 раза.
- Выключите зажигание
- Нажмите любую кнопку брелока (для отключения сигнала)

### Отключение режима «Anti-Hijack» :

- Включить зажигание
- Нажать и удерживать кн. «OVERRIDE» в течение 4-х сек. до кратковременного прерывания в равномерном звучании сирены
- Выключить зажигание.
- Режим «Anti-Hijack» отключится. Система останется в режиме охраны.

### Аварийное снятие с охраны/отключение режима «Anti-Hijack» (только если запрограммирован PIN-код) :

- Откройте дверь и включите зажигание.
- Нажмите кн. «OVERRIDE» количество раз равное 1-й цифре PIN-кода.
- Выключите зажигание.
- Снова включите зажигание.
- Нажмите кн. «OVERRIDE» количество раз равное 2-й цифре PIN-кода.
- Выключите зажигание.



# G-9000 CAN

## ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Адрес установочного центра

Телефон \_\_\_\_\_ Дата установки \_\_\_\_\_

сочетание кнопок	функции брелоков - передатчиков	примечание
	Постановку в охрану, закрывание Ц.З.	При выкл. зажигания
	Снятие с охраны, открывание Ц.З.	При выкл. зажигания
	Закрывание Ц.З.	При вкл. зажигания
	Открывание Ц.З.	При вкл. зажигания
× 2	Отключение датчика удара	Режим охраны
2c	Режим «VALET» вкл./выкл	Не режим охраны
	Вкл./выкл. sireны	
	Охрана с заведенным двигателем (с ключом)	При вкл. зажигания
2c	Охрана с заведенным двигателем (без ключа)	При вкл. зажигания
	Проверка состояния системы	
× 2	«Поиск» автомобиля	
2c	Открывание багажника (1-й доп. канал)	
2c	2-й доп. канал	
+	«Паника»	При выкл. зажигания
+	Дистанционный «Anti-Hijack» вкл.	При вкл. зажигания
	Дистанционный «Anti-Hijack» выкл.	На первом этапе
2c	Иммобилайзер вкл./выкл.	
2c	Автопостановка в охрану вкл./выкл.	

2c	Дистанционный запуск двигателя	
2c	Автоматический почасовой запуск двигателя	
2c	Запуск по температуре	
+	Продление времени работы двигателя	

### функции брелока - пейджера

сочетание кнопок	выполняемые функции	примечание
	Включение подсветки (опрос)	Автоматически выключается через 6 сек
+	Включение блокировки кнопок брелока-пейджера	Индикация: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">БЛ.КНОП</span>
+	Выключение блокировки кнопок брелока-пейджера	
удерживать	Режим настройки часов, будильника, таймера	
	Режим настройки часов - часы	- перевод вперед
1 раз	Режим настройки часов - минуты	
2 раза	Режим настройки будильника - часы	- перевод назад
3 раза	Режим настройки будильника - минуты	
4 раза	Режим настройки будильника - вкл./выкл	- вкл./ выкл.
5 раз	Режим настройки таймера - минуты	- перевод вперед
6 раз	Режим настройки таймера - часы	- перевод назад
7 раз	Режим настройки таймера - вкл./выкл	- вкл./ выкл.