

Функции, включаемые с брелока

Сочетание кнопок	Функция	Примечание
 / 	Постановка на охрану, закрытие Ц.З.	Зажигание выкл.
 / 	Снятие с охраны, открытие Ц.З.	Зажигание выкл.
 / 	Закрытие Ц.З.	Зажигание вкл.
 / 	Открытие Ц.З.	Зажигание вкл.
 /  x 2	Отключение датчика удара	Режим охраны
 () x 2	Отключение дополнительного датчика	Режим охраны
 /  2c →  / 	Режим «Valet» вкл./выкл.	Не в режиме охраны
 ()	Вкл./выкл. сирены («Тихая охрана»)	
 /  →  / 	Охрана с заведенным двигателем	Зажигание вкл.
 ()	Проверка состояния системы	
 () x 2	Поиск автомобиля	
 () 2c →  ()	Открытие багажника	
( /  +  / ) 2c	«Паника»	Зажигание выкл.
( /  +  / ) 2c	Дистанционный «Anti-Hijack» вкл.	Зажигание вкл.
 / 	Дистанционный «Anti-Hijack» выкл.	На I этапе
 /  2c → 	Иммобилайзер вкл./выкл.	
 /  2c → 	Автопостановка на охрану вкл./выкл.	

Аварийное отключение охраны:

- Откройте дверь автомобиля ключем и включите зажигание (дверь оставьте открытой !)
 - Нажмите кн. «Override» 3 раза (контролируйте нажатия по светодиоду)
 - Выключите зажигание
 - Режим охраны будет отключен немедленно
 - Нажмите любую кнопку брелока для отключения его сигнала.
- Если процедура не удалась, повторите ее сначала.

Аварийная постановка на охрану:

- Откройте дверь и включите зажигание (дверь открыта !).
- Нажмите кн. «Override» 3 раза.
- Выключите зажигание, закройте дверь.
- 20 сек. спустя система включит режим охраны без запираия замков дверей.

Отключение режима «Anti-Hijack» на II и III этапах:

- Закрыть двери, включить зажигание.
- Нажать и удерживать кн. «Override» до кратковременного прерывания в равномерном звучании сирены (примерно 4 сек.)
- Выключить зажигание.
- Режим «Anti-Hijack» отключится. Система останется в режиме охраны. Отключить режим охраны кнопкой брелока, либо процедурой «аварийного отключения охраны»

Аварийное отключение охраны / отключение режима «Anti-Hijack» (только если запрограммирован PIN код):

- Откройте дверь и включите зажигание.
- Нажмите кнопку «Override» количество раз равное X (первой цифре PIN кода).
- Выключите зажигание.
- Снова включите зажигание.
- Нажмите кнопку «Override» количество раз равное Y (второй цифре PIN кода).
- Выключите зажигание. Если значение PIN кода введено корректно, то режим охраны будет отключен.

Повторите процедуру в случае неудачного введения PIN кода.

Режим работы светодиодного индикатора

Режим	Зажигание выключено	Зажигание включено
Охрана	***** (1 вспышка в 4 сек)	не горит
Иммобилайзер	не горит	горит постоянно
«Valet»	горит постоянно	не горит
1-й и 2-й этап «Anti-Hijack»	***** (2 вспышки в сек)	
3-й этап «Anti-Hijack»	***** (2 вспышки в сек. по окончании звучания сирены)	не горит

8.1



ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ